



NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

**Oceľové bezpečnostné interiérové
vstupné dvere Hisec**

Pred montážou a uvedením výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod. Dodržanie uvedených pokynov je podmienkou správnej funkcie výrobku a zachovania záruky.

1. Použitie výrobku

Oceľové bezpečnostné interiérové vstupné dvere Hisec sú určené na montáž do bytových a obytných budov ako hlavné vstupné dvere do bytu.

Konštrukcia dverí zabezpečuje:

- uzamykanie vo viacerých bodoch,
- zvýšenú ochranu proti vlámaniu,

Výrobok je určený výhradne na použitie v interiéri.

2. Skladovanie a preprava

Počas skladovania a prepravy musia byť dvere uložené:

- vo zvislej polohe,
- na suchom mieste,
- v uzavretom priestore,
- chránené pred dažďom, vlhkosťou a priamym slnečným žiarením,
- s orientovaným smerom nahor.

3. Kontrola pred montážou

Pred začatím montáže skontrolujte:

- neporušenosť obalu,
- nepoškodenosť dverného krídla,
- nepoškodenosť zárubne,
- úplnosť dodaného príslušenstva,
- kompletnosť dodávky.

Po zabudovaní výrobku nie je možné uznať reklamácie estetických poškodení vzniknutých alebo zistených po montáži.

Ochrannú fóliu odstráňte až po ukončení montáže a dokončení stavebných prác.

4. Obsah balenia

Dodávka obsahuje:

- dverné krídlo,
- oceľovú zárubňu,
- cylindrické vložky,
- sady kľúčov,
- spojovací materiál,
- krytky,
- uzávery montážnych otvorov,
- návod na montáž a používanie.

Pri modeloch vybavených elektronickým zvončekom je batériový modul uložený vo dvernom krídle na strane pántov.

Batériový modul je určený pre:
2 × alkalické batérie AA 1,5 V.

5. Označenie kľúčov

Každý zámok má vlastnú samostatnú sadu kľúčov.

Dolný zámok

Sada obsahuje:

- 2 × montážny kľúč (červený),
- 1 × programovací (majstrovský) kľúč (žltý),
- 5 × používateľský kľúč (čierny).

Horný zámok

Sada obsahuje:

- 2 × montážny kľúč (čierny),
- 1 × programovací (majstrovský) kľúč (žltý),
- 5 × používateľský kľúč (červený).

6. Aktivácia používateľských kľúčov

Montážne kľúče sú určené výhradne na montáž, nastavenie a odskúšanie funkcie dverí.

Po ukončení montáže vykonajte aktiváciu používateľských kľúčov nasledovne:

1. Dvere ponechajte otvorené.
2. Programovacím (majstrovským) kľúčom vykonajte úplné uzamknutie a odomknutie z vonkajšej aj vnútornej strany.
3. Tým sa montážne kľúče automaticky deaktivujú.
4. Od tejto chvíle je možné dvere ovládať výhradne používateľskými kľúčmi.

Po úspešnej aktivácii montážne ani programovací (majstrovský) kľúč viac nepoužívajte.

Ich ďalšie použitie môže spôsobiť zablokovanie cylindrickej vložky.

Aktiváciu je potrebné vykonať samostatne na hornom aj dolnom zámku.

7. Pokyny na montáž

Montáž smie vykonávať výhradne odborne spôsobilá osoba.

Pri montáži je potrebné:

- osadiť zárubňu do zvislej polohy,
- skontrolovať uhlopriečky zárubne,
- zabezpečiť správnu funkciu dverného krídla ešte pred ukotvením,
- kotviť zárubňu podľa montážnych otvorov výrobcu,
- použiť montážne klíny tak, aby počas kotvenia nedošlo k deformácii zárubne,
- zachovať predpísanú montážnu škáru.

Po ukotvení zárubne:

- vyplňte montážnu škáru PUR penou,
- po vytvrdnutí peny odstráňte jej prebytky,
- montážne otvory uzatvorte dodanými krytkami alebo uzávermi,
- škáru z exteriérovej strany utesnite vhodným pružným tmelom alebo zakryte lištou.

Po ukončení montáže vykonajte kontrolu:

- správnej funkcie zámkov,
- ľahkého chodu cylindrických vložiek,
- zatvárania dverného krídla,
- dosadnutia tesnenia.

8. Údržba

Na zabezpečenie správnej funkcie odporúčame najmenej raz ročne:

- premazať cylindrické vložky vhodným mazivom,
- premazať uzamykacie mechanizmy,
- premazať pánty,
- ošetriť gumové tesnenie silikónovým prípravkom,
- skontrolovať upevnenie spojovacích prvkov,
- podľa potreby nastaviť pánty.

9. Čistenie

Povrch dverí čistite mäkkou handričkou navlhčenou vo vode s malým množstvom bežného saponátu.

Nepoužívajte:

- abrazívne čistiace prostriedky,
- rozpúšťadlá,
- riedidlá,
- prípravky obsahujúce alkohol,
- ocelové kefy ani drôtenky.

Drobné povrchové poškodenia je možné opraviť opravnou farbou vhodnou pre daný odtieň.

10. Záručné podmienky

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené:

- montážou vykonanou v rozpore s týmto návodom,
- montážou vykonanou neodbornou osobou,
- nesprávnym skladovaním alebo prepravou,
- mechanickým poškodením,
- neprimeraným alebo nesprávnym používaním,
- zanedbanou údržbou,
- zásahmi do konštrukcie výrobku.

Bezpečnostná trieda RC2

Deklarovaná bezpečnostná trieda RC2/RC1 platí iba pri splnení nasledujúcich podmienok:

- dvere sú namontované podľa montážneho návodu,
- sú použité originálne alebo certifikované kompatibilné komponenty,
- pri uzamknutí sú horný aj dolný zámok úplne uzamknuté na 2 plné otočenia kľúča.

Nedodržanie uvedených podmienok môže mať za následok stratu deklarovaných bezpečnostných parametrov výrobku.

11. Reklamácie

Prípadné reklamácie uplatňujte u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Pri reklamácií je potrebné predložiť:

- doklad o kúpe,
- záručný list,
- stručný popis reklamovanej vady.

